

## HIDRÁULICA TEKBA

| Hidráulica | bar | l/h | Imp/min | ml/min | Ø<br>Tubo                  | Consumo |
|------------|-----|-----|---------|--------|----------------------------|---------|
| 600        | 1   | 0,2 | 20      | 0,17   | Entrada-4/6<br>Salida- 4/6 |         |
| 603        | 7   | 0,6 | 100     | 0,10   |                            |         |
| 800        | 2   | 5   | 110     | 0,76   |                            |         |
| 803        | 7   | 2   | 100     | 0,33   |                            |         |

### • Tekba EML

Bomba de dosificación analógica con caudal constante y ajuste manual mediante el potenciómetro del panel frontal. Indicador LED de activación.

Ajuste manual a través del dial de control en el panel frontal, que viene con indicación del porcentaje de frecuencia (P%) y del número de carrera (F), con entrada de sonda de nivel.

Disponible en todas las Hidráulicas.

### • Tekba EMC

Control automático (entrada de señal de pulso digital), viene equipado con un indicador de estado, entrada de control de nivel y dos modos de dosificación diferentes:

- Constante; la bomba dosifica constantemente la frecuencia de entrada manual en el teclado.

- Proporcional; la bomba dosifica proporcionalmente en función de la señal de pulso digital (p. ej. del medidor de agua).

Disponible en todas las Hidráulicas.

### • Tekba EMM

El control automático (señal de pulso analógica externa) viene equipado con un indicador de estado, entrada de control de nivel, dos modos de dosificación diferentes:

- Constante; la bomba dosifica constantemente la tasa de entrada manual en el

teclado Proporcional.

- Proporcionalmente en función de un pulso analógico externo señal (4 - 20 mA).

Disponible en todas las Hidráulicas.